



TOUCH

TOUCH FUNCTION

- The touch point should be properly insulated and located far from walls, ceilings, floors and electrically active surfaces. The touch point should not be connected to a grounded surface.



TOUCH

FUNZIONE A TOCCO

- Il punto di tocco deve essere ben isolato e distante da pareti, soffitti, pavimenti e ogni altra superficie elettricamente attiva. Il punto di tocco non deve essere collegato ad una superficie connessa a terra.



MIDNIGHT

MIDNIGHT dimming see page 246.



MIDNIGHT

Dimmerazione **MIDNIGHT** vedi pagina 246.



BILEVEL

BILEVEL dimming see page 250.



BILEVEL

Dimmerazione **BILEVEL** vedi pagina 250.



FP

FULL PROGRAMMABLE (FP)

FULL PROGRAMMABLE dimming see page 240-241.



FP

FULL PROGRAMMABLE (FP)

Dimmerazione **FULL PROGRAMMABLE** vedi pagina 240-241.